

# 3 POSE DU PAPIER PEINT



## 1. APPLIQUER LE PREMIER LÉ

Posez le **premier lé** en haut du mur en l'alignant par rapport au **repère vertical**. Dépliez ensuite le lé jusqu'à la plinthe. Vérifiez son **bon positionnement**, ajustez si nécessaire en le faisant légèrement glisser, puis **marouflez**.

## 2. DÉCOUPER LES DÉBORDS

**Coupez** l'ensemble des débords. Pour ce faire, **positionnez** la spatule **perpendiculairement** au papier et **coupez** au cutter. **Enlevez le surplus** de colle avec une **éponge humide**.

## 3. POSER LES AUTRES LÉS

Posez les lés suivants de la **même manière**, en veillant à bien **aligner les motifs**.

# APPRENEZ À EMBELLIR VOTRE LOGEMENT GRÂCE AUX TUTORIELS DE LA FAMILLE HABITAZ



## CONTACT

### Haute-Savoie HABITAT

📍 2, rue Marc Leroux  
74055 Annecy CEDEX

🌐 [www.hautesavoiehabitat.fr](http://www.hautesavoiehabitat.fr)

✉ [contact@oph74.fr](mailto:contact@oph74.fr)

☎ 04 50 44 74 00



# LES TUTORIELS DE LA FAMILLE HABITAZ

## COMMENT POSER DU PAPIER PEINT ?



# LA RÉNOVATION DE SON LOGEMENT



Haute-Savoie HABITAT vous accompagne dans la **rénovation intérieure** de votre logement. Avec nos **conseils avisés**, apprenez à vous **sentir mieux** chez vous en **changeant** votre **papier peint**, votre **sol** ou simplement en **peignant** vos **murs**.

**À VOS PINCEAUX, PRÊT, PEIGNEZ !**



## 1 PRÉPARATION DES MURS



### 1. RETIRER L'ANCIEN REVÊTEMENT MURAL

Si vos murs sont **déjà recouverts** de papier peint, **commencez** par le **décoller**. Dans le cas où ils seraient peints, vous pouvez tapisser directement dessus après **lessivage** et **ponçage** de la peinture.

### 2. LESSIVER LES MURS À TAPISSER

Tout d'abord, **coupez le courant** au compteur général. **Lessivez** ensuite soigneusement les murs pour **éliminer** toutes traces de **colle**, **graisse**, **poussière** ou **reste** de l'ancien revêtement.

### 3. REBOUCHER LES TROUS ET FISSURES

Lorsque les murs lessivés sont secs, **rebouchez** les trous et fissures éventuels avec un **enduit** de rebouchage. Appliquez ensuite, si nécessaire, une **couche d'enduit de lissage** sur toute la surface du mur. Après séchage, **poncez** les murs pour aplanir la surface, puis **dépoussiérez**.

### 4. DÉMONTER LES PRISES ET INTERRUPTEURS

Après avoir vérifié l'absence d'électricité, **démontez l'ensemble des prises** et **interrupteurs** présents sur les surfaces à tapisser.

## 2 COLLAGE DU PAPIER PEINT



### 1. COUPER LE PAPIER PEINT

**Mesurez** la hauteur entre le plafond et le haut de la plinthe. **Déroulez** le papier sur la table, **face non décorée** au-dessus, puis **reportez** la mesure et tracez une ligne. **Coupez** le premier lé. Si votre papier peint est à motifs, pensez à bien les **aligner** pour **repérer la longueur** à découper, afin d'éviter tout faux raccord.

### 2. ENCOLLER LE PAPIER PEINT

**Préparez la colle** en choisissant une colle **adaptée** au type de papier peint, puis laissez la **reposer** le temps indiqué sur l'emballage. **Posez** le premier lé sur une table, **face non imprimée** tournée vers vous. Puis, **appliquez** la colle avec une brosse : commencez par **encoller le milieu** du lé puis dirigez la brosse **vers les côtés** jusqu'à ce que la colle soit **uniformément répartie**.

### 3. REPLIER LES LÉS ENCOLLÉS

**Repliez** délicatement le lé en **accordéon**. **Encollez** toute la longueur, en **repliant** le lé au fur et à mesure de la même manière. **Laissez** la colle **imprégner** le papier peint **quelques minutes**, en fonction du temps recommandé par le fabricant.